

Gebruikershandleiding groepenverdeler

Uw groepenverdeler is in de meeste gevallen voorzien van aardlekschakelaars of aardlekautomaten.

Een aardlekautomaat is een combinatie van een aardlekschakelaar en een installatie-automaat.

Als een apparaat door een defect onder stroom komt te staan zorgt de aardlekschakelaar of aardlekautomaat ervoor dat de stroom onmiddellijk wordt uitgeschakeld. Het is daarom belangrijk de aardlekschakelaars en aardlekautomaten minimaal 1 x per maand te testen door het indrukken van de gele testknop. De aardlekschakelaar of aardlekautomaat dient dan direct uit te schakelen. Waarschuw uw installateur bij weigering.

Elke groep in uw installatie is tegen overbelasting en kortsluiting beveiligd door een installatie-automaat of aardlekautomaat. Op uw groepenkaart kunt u de locatie of aangesloten apparaten terugvinden.



Aardlekschakelaar

Bediening aardlekschakelaar

Indien een aardlekschakelaar zichzelf uitschakelt:

- Schakel alle door de aardlekschakelaar beveiligde installatie-automaten uit.
- Schakel de aardlekschakelaar in.
- Schakel de installatie-automaten één voor één weer in. Zodra de groep waarin de storing optreedt, wordt ingeschakeld, zal de aardlekschakelaar weer uitschakelen. Deze groep uitgeschakeld laten.
- Schakel de aardlekschakelaar en de overige groepen weer in.
- Waarschuw uw installateur om het defecte apparaat of de groep te laten nakijken.

Bediening aardlek- en/of installatie-automaat

Indien een aardlek- of installatie-automaat (groep) zichzelf uitschakelt:

- Schakel de automaat in. Indien deze ingeschakeld blijft, werd het uitschakelen waarschijnlijk veroorzaakt door een (tijdelijke) overbelasting.

Indien de automaat (groep) opnieuw uitschakelt:

- Schakel alle apparaten uit die op de groep van de uitgeschakelde automaat zijn aangesloten
- Schakel de apparaten één voor één weer in. Zodra het apparaat waarin de storing optreedt wordt ingeschakeld, zal de automaat weer uitschakelen. Dit apparaat uitgeschakeld laten.
- Schakel de automaat en de overige apparaten weer in.
- Waarschuw uw installateur om het defecte apparaat of de groep te laten nakijken.

Bediening aardlekschakelaar Indien een aardlekschakelaar zichzelf uitschakelt:

- Schakel alle door de aardlekschakelaar beveiligde installatie-automaten uit.
- Schakel de aardlekschakelaar in.
- Schakel de installatie-automaten één voor één weer in. Zodra de groep waarin de storing optreedt, wordt ingeschakeld, zal de aardlekschakelaar weer uitschakelen. Deze groep uitgeschakeld laten.
- Schakel de aardlekschakelaar en de overige groepen weer in.
- Waarschuw uw installateur om het defecte apparaat of de groep te laten nakijken.



Installatieautomaat

Test minstens 1 x per maand de aardlekschakelaar en aardlekautomaten door de gele testknop in te drukken.

Bewaart u deze instructiekaart in uw meterkast!